

特大タイプ



ローソク全長 27.5cm
ローソク径 4.0cm

単三乾電池2本使用
今ご使用の燭台にセットできます

専用パーツ



| 商品名 | 品番 |
|---------------------|----------|
| 揺らめき(特大)タイプローソク1本入り | SNO-05R2 |
| 全灯(特大)タイプローソク1本入り | SNO-05R1 |

(小)タイプホルダー径 4.0cm
(小)タイプホルダー高さ 7.7cm
(大)タイプホルダー径 6.6cm
(大)タイプホルダー高さ 9.5cm

| 商品名 | 品番 |
|-------------------|----------|
| (小)タイプ用ホルダー(燭台)茶色 | SNO-16RB |
| (小)タイプ用ホルダー(燭台)白色 | SNO-16RW |
| (小)タイプ用ホルダー(燭台)金色 | SNO-16RG |
| (大)タイプ用ホルダー(燭台)茶色 | SNO-02RB |
| (大)タイプ用ホルダー(燭台)白色 | SNO-02RW |
| (大)タイプ用ホルダー(燭台)金色 | SNO-02RG |

電子ローソク取扱説明



(大)タイプローソクの電池の入れ方

- 写真のように発光部をもち、筒ケースから本体を引き抜きます。
- 電池収納部がありますので、電池の+表示と本体部の表示を合わせ方向を間違えないように単三電池を2本いれます。
- プッシュスイッチが発光部と逆の方についていますので、1~2回押しで点灯することを確認して筒ケースに戻してください。



(小)タイプローソクの電池の入れ方

- 写真のように発光部をもち、筒ケースから本体を引き抜きます。
- 電池収納部がありますので、電池の+表示と本体部の表示を合わせ方向を間違えないように単四電池を1本いれます。
- プッシュスイッチが発光部と逆の方についていますので、1~2回押しで点灯することを確認して筒ケースに戻してください。



ON/OFFの方法

- 写真のように発光部を押してON/OFFする簡単な操作です。