

## 小タイプ



ローソク全長 14.3cm  
ローソク径 1.6cm

単四乾電池1本使用  
今ご使用の燭台にセットできます

商品名	イカリ型品番	ストレート型品番
揺らめき(小)タイプローソク2本入り	SNO-14R4	SNO-14R1
揺らめき(小)タイプローソク1本入り	SNO-14R5	SNO-14R3
全灯(小)タイプローソク2本入り	SNO-15R4	SNO-15R1
全灯(小)タイプローソク1本入り	SNO-15R5	SNO-15R3



セット全長 16.4cm  
ホルダー径 4.0cm  
ホルダー高さ 7.7cm

単四乾電池1本使用  
専用ホルダー(燭台)つき

商品名	イカリ型品番	ストレート型品番
揺らめき(小)茶ホルダー(燭台)付	SNO-19RBB	SNO-17RBB
揺らめき(小)白ホルダー(燭台)付	SNO-19RBW	SNO-17RBW
揺らめき(小)金ホルダー(燭台)付	SNO-19RBG	SNO-17RBG
全灯(小)茶ホルダー(燭台)付	SNO-20RBB	SNO-18RBB
全灯(小)白ホルダー(燭台)付	SNO-20RBW	SNO-18RBW
全灯(小)金ホルダー(燭台)付	SNO-20RBG	SNO-18RBG

## 大タイプ



ローソク全長 23.5cm  
ローソク径 2.8cm

単三乾電池2本使用  
今ご使用の燭台にセットできます

商品名	品番
揺らめき(大)タイプローソク2本入り	SNO-06R1
揺らめき(大)タイプローソク1本入り	SNO-06R3
全灯(大)タイプローソク2本入り	SNO-07R1
全灯(大)タイプローソク1本入り	SNO-07R3



セット全長 24.0cm  
ホルダー径 6.6cm  
ホルダー高さ 9.5cm

単三乾電池2本使用  
専用ホルダー(燭台)つき

商品名	品番
揺らめき(大)茶ホルダー(燭台)付	SNO-06RHB
揺らめき(大)白ホルダー(燭台)付	SNO-06RHW
揺らめき(大)金ホルダー(燭台)付	SNO-06RHG
全灯(大)茶ホルダー(燭台)付	SNO-07RHB
全灯(大)白ホルダー(燭台)付	SNO-07RHW
全灯(大)金ホルダー(燭台)付	SNO-07RHG